
9S12DP512
1
H1
50
PS4 Gnd
PS5 Gnd
PS6 PS0
PS7 +5
PS1 PE1
PT7 PE0
PT6 Reset*
PT5 PE7
PT4 PH0
PT3 PH1
PT2 PH2
PT1 PH3
PT0 PH4
PP7 PH5
PP6 PH6
PP5 PH7
PP4 PS2
PP3 PE4
PP2 PS3
PP1 VRL
PP0 VRH
PAD0 PAD4
PAD1 PAD5
PAD2 PAD6
PAD3 PAD7
25
26


9S12DP512
1
H1
50
PS4 Gnd
PS5 Gnd
PS6 PS0
PS7 +5
PS1 PE1
PT7 PE0
PT6 Reset*
PT5 PE7
PT4 PH0
PT3 PH1
PT2 PH2
PT1 PH3
PT0 PH4
PP7 PH5
PP6 PH6
PP5 PH7
PP4 PS2
PP3 PE4
PP2 PS3
PP1 VRL
PP0 VRH
PAD0 PAD4
PAD1 PAD5
PAD2 PAD6
PAD3 PAD7
25
26


9S12DP512
1
H1
50
PS4 Gnd
PS5 Gnd
PS6 PS0
PS7 +5
PS1 PE1
PT7 PE0
PT6 Reset*
PT5 PE7
PT4 PH0
PT3 PH1
PT2 PH2
PT1 PH3
PT0 PH4
PP7 PH5
PP6 PH6
PP5 PH7
PP4 PS2
PP3 PE4
PP2 PS3
PP1 VRL
PP0 VRH
PAD0 PAD4
PAD1 PAD5
PAD2 PAD6
PAD3 PAD7
25
26